

AUTO SECURITY **ACTIVE** Alarm

همراه با
سه سال گارانتی

دفترچه راهنمای مصرف کننده
دزدگیر تصویری اکتیو آلارم



راهنمای دزدگیر تصویری Active Alarm

کد کردن ریموت ها:

کلید لرن داخل دستگاه را فشرده و نگه دارید، LED روشن می شود، در این هنگام یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید، LED دوبار چشمک زده سپس

آژیر دو بار می زند و این به معنای کد شدن ریموت است سپس تا 8 ثانیه یکی از کلیدهای ریموت دوم را بزنید، چهاربار LED چشمک زده و سپس آژیر، چهار بار می زند، این به معنای کد شدن ریموت دوم است.

حداکثر دو ریموت می توان به دستگاه کدهی کرد.

ریست اضطراری:

دزدگیر را فعال کنید، درب خودرو را با سوئیچ باز کنید، پدال ترمز را بفشارید و سپس سوئیچ را، 10 مرتبه باز و بسته کنید (آخرین بار سوئیچ باز بماند) در این زمان سیستم ریست شده و از وضعیت فعال بودن خارج می شود. برای خروج از این حالت یک ریموت را به دستگاه کد داده یا کلید باز ریموت را بزنید.

خاموش کردن از راه دور (ضد سرقت):

هنگام روشن بودن خودرو کلید قفل بی صدا را بفشارید تا راهنما و آژیر بزنند. بعد از 21 ثانیه سیستم وارد حالت ضد سرقت شده و برق موتور قطع می شود. کلید باز ریموت، سیستم را از این حالت خارج می کند.

قفل اتوماتیک (AutoArm):

اگر بعد از خاموش کردن خودرو و پیاده شدن و بستن آخرین درب، دزدگیر فعال نشود، بعد از 60 ثانیه سیستم بطور اتوماتیک فعال و به حالت بی صدا می رود، اما درب ها قفل نمی شوند. اگر بعد از پارک خودرو کلید باز ریموت را 2 بار بزنید، سیستم اتو آرم فعال نمی شود. (این قابلیت در منوی تنظیمات ریموت قابل فعال و غیر فعال کردن می باشد).

قفل اتوماتیک بعد از غیر فعال کردن (Disarm):

هنگامی که دزدگیر فعال باشد، اگر با ریموت دزدگیر غیر فعال شود، اما تا 25 ثانیه درب ها باز نشوند، سیستم بصورت اتوماتیک دوباره فعال، و دربها قفل خواهد شد.

قفل کودک:

بعد از روشن شدن خودرو، و بسته شدن آخرین درب، بعد از فشردن ترمز دربها به صورت اتوماتیک قفل و بعد از بسته شدن سوئیچ، اتوماتیک دربها باز خواهند شد.

اعزام به تعمیرگاه، کارواش (ValetMode):

در هنگام باز بودن سوئیچ، کلید قفل را برای 2 ثانیه بفشارید، سپس کلید قفل بی صدا را بزنید. در این هنگام سیستم وارد حالت اعزام به تعمیرگاه خواهد شد.

کلیه تحریک های دستگاه (سنسور درب، شوک سنسور، Acc و غیره) غیر فعال شده و فقط کلیدهای قفل و باز ریموت، قفل مرکزی را فعال و غیر فعال می کنند.

برای غیر فعال کردن اعزام به تعمیرگاه، سوئیچ باز کلید قفل را دو ثانیه نگه دارید.

زمان تاخیر سنسورهای درب (تایم لادری):

بعد از فعال شدن دزدگیر، تا زمانی که چراغ سقفی خودرو روشن باشد، دستگاه تا 3 دقیقه آلارم نمی دهد.

در مدت این 3 دقیقه، چنانچه درب باز شود، دستگاه تحریک شده و آلارم می دهد.

جامپر J1:

پمپ بادی (3.5s Output) / پمپ الکتریکی (1s Output)

(حالت کارخانه: الکتریکی)

ثبت تحریک:

برای هشدار به کاربر در صورتی که بخواهد خودرو را چک کند، اگر دستگاه فعال باشد و خودرو تحریک شده باشد، در هنگام غیرفعال شدن دزدگیر و باز شدن درب خودرو، (دوبار هشدار آژیر، برای ضربه)، (چهاربار هشدار آژیر، برای سایر تحریک ها).

حافظه دزدگیر:

در صورتی که باتری خودرو خراب و یا دزدگیر از مدار خارج شده باشد، با وصل مجدد باتری خودرو در هر زمانی، دزدگیر به آخرین وضعیت قبل از خرابی باتری برمی گردد.

فعال و غیرفعال کردن فلاشر راهنما هنگام باز بودن درب ها:

در هنگام باز بودن سوئیچ کلید باز ریموت را برای 2 ثانیه بفشارید، آژیر دوبار می زند و فلاشر راهنما فعال می شود. برای غیرفعال کردن این قابلیت مجددا مراحل فوق را انجام دهید.

تنظیمات:

برای ورود به منوی تنظیمات کلیدهای قفل و باز ریموت را همزمان بفشارید تا وارد حالت تنظیمات شده و طبق دستور عملکرد زیر کارایی دلخواه خود را انتخاب کنید:

برای تنظیم زمان ریموت: از کلید قفل برای انتخاب حالت مورد نظر (دقیقه، ساعت) و از کلید باز برای کم و زیاد کردن مقادیر آنها استفاده کنید.

برای تنظیم آلارم (زنگ بیدارباش) ریموت:

بعد از منوی تنظیم ساعت با فشردن مجدد کلید قفل، توسط کلید باز دقیقه و ساعت آلارم را تنظیم کنید.

برای تنظیم AutoArm: بعد از تنظیمات آلارم با فشردن کلید قفل وارد قسمت تنظیم اتوآرم شده و با زدن کلید باز می توان آن را فعال و غیرفعال کرد.

برای تنظیم ویبره (لرزش) ریموت:

پس از تنظیم اتوآرم با زدن کلید قفل وارد قسمت تنظیم ویبره، لرزش ریموت خواهید شد و با کلید باز آن را می توانید قطع و وصل کنید.

برای تنظیم شوک سنسور:

در آخرین مرحله تنظیمات بعد از تنظیم ویبره ریموت، مجددا کلید قفل را بفشارید تا آیکون چکش را روی ریموت ببینید. در این زمان می توانید توسط کلید باز شوک سنسور دزدگیر را فعال یا غیر فعال نمایید.

بعد از اتمام تنظیمات بالا یا بعد از اتمام هر کدام از مراحل با فشردن همزمان کلیدهای قفل و باز تنظیمات را ذخیره کنید.

کلید	مدت زمان فشردن	کارایی	کلید	مدت زمان فشردن	کارایی
	۲.۱ ثانیه	Arm و قفل با صدا		۲ ثانیه	ورود به منوی تنظیمات
	۲ ثانیه	جستجو			
	۲.۱ ثانیه	Disarm		طبق الگوی حالت کارواش	فعال کردن حالت کارواش
	۲ ثانیه	فعال و غیرفعال کردن فلاشر راهنما هنگام باز بودن درب ها (ACC On)			
	۲.۱ ثانیه	Arm و قفل بی صدا		۲ ثانیه	صندوق پرن
	۲ ثانیه	جستجو با راهنما			
	ACC On	قطع برق ضد سرقت			

راهنمای سیم بندی

